




QINGKE | 



华为智卡  
HUAWEI AI PASS

# T7





## — 安装指南 —

在使用产品前敬请阅读

v2.0.1

# 一、产品清单

安装指南




## ·所需工具

1、角磨机	2、手钻	3、十字螺丝刀	4、板尺
-------	------	---------	------

## ·安装步骤

锁体斜舌换向至正确位置


如需换向  
将锁舌压入旋转180度即可



**安装过程, 切记不要关门!**

## · 安装步骤

锁体内外换向




安装后,使此螺钉处于门内侧。  
若需换向,请将该螺钉拧到另一面。

**安装过程,切记不要关门!**

### · 安装步骤


#### 1、安装锁体



**安装过程, 切记不要关门!**

## · 安装步骤


### 2、安装外面板



**安装过程，切记不要关门！**

## · 安装步骤


### 3、安装内面板安装板(注意锁体线、外面板连接线伸出位置)



**安装过程, 切记不要关门!**

## · 安装步骤

### 4、固定内面板安装板




**安装过程, 切记不要关门!**



## · 安装步骤

### 5、接线后安装内面板




(1) 安装面板之前，  
务必确认把手孔中的  
顶簧没有脱落。

(2) 将方柱插入锁体  
孔内，方柱露在门外  
1—1.5cm。若长出，  
则切掉。

**安装过程，切记不要关门！**

## · 安装步骤

### 6、固定内面板



**安装过程, 切记不要关门!**

### 三、检查表

安装指南

门锁安装完毕后,请安装师傅按下表中项目进行检查和配置

序号	项 目	是 / 否
1	锁安装端正。	
2	门内、外把手转动顺畅,无异响。	
3	锁体斜舌方向无误。	
4	门内把手上抬锁体主舌伸出,下压主舌和斜舌收回。	
5	门外把手上抬主舌伸出,下压主舌不能收回。	
6	机械钥匙可正常开锁和打出主舌。	
7	可正常开关门。	
8	屏幕可正常开启。	
9	指纹、密码、手机、NFC门卡可正常授权并开锁。	
10	可正常连接WiFi。	

**安装过程,切记不要关门!**

## 联系我们

安钥(北京)科技股份有限公司

客服热线:400-823-8616

公司主页:[www.iqingke.net](http://www.iqingke.net)

公司地址:北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座25层